

## Síťové služby a jejich konfigurace ve WL-700gE

ASUS WL-700gE v sobě integruje hard disk o kapacitě 160GB nebo 250GB. Aby se dalo přistupovat na tento disk a sdílet jeho obsah (data), je zapotřebí využívat alespoň jednu ze čtyř nabízených síťových služeb. Jedná se o Sambu (CIFS), FTP, HTTP nebo NFS.

Konfiguraci těchto služeb najdete v části: **Advanced Setting – Share Management – Basic Config**. V části Global Access Info: povolujete (**Enable**) danou službu a můžete globálně nastavit pro všechny složky (Share) právo zápisu (**write/Create**) a/nebo mazání (**Delete**).

### Share Management - Basic Config

This page allows you to see and modify how files are accessed.

	CIFS Access		NFS Access		FTP Access			Web Browser		
	Enable	Write	Enable	Write	Enable	Create	Delete	Enable	Create	Delete
<b>Global Access Info:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Shares in : MYVOLUME1</b>										
• MYSHARE1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• pracovni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dále je potřeba rozhodnout se zda WL-700gE připojíte od pracovní skupiny (**Workgroup**) nebo do domény (**Domain**). Konfigurace probíhá v **Advanced Setting – Share Management – Windows Setting**. Pokud WL-700gE bude připojena v pracovní skupině, lze přístup na disk povolit všem na základě sdíleného hesla (**Password Based Share Access (PBSA)**). Pokud zvolíte možnost **User Based Share Access (UBSA)**, bude přístup umožněn těm uživatelům, kteří budou nadefinováni v **User Managementu**.

### Share Management - Windows Setting

**Windows Setting:**

Workgroup Member Mode  
Workgroup Name

Password Based Share Access(PBSA)  
 User Based Share Access(UBSA)  
Volume Name

Domain Member Mode

