Yealink

Yealink VC210

CZ

Návod ke snadné instalaci

Uživatelská příručka

OBSAH

1. OBSAH BALENÍ 3

2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 4

3. INSTALACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE A STAHOVACÍCH PÁSEK 4

4. PŘIPOJENÍ ZVUKOVÉHO ZAŘÍZENÍ 5

5. DÁLKOVÝ OVLADAČ VCR20 6

6. PŘIHLÁŠENÍ DO MICROSOFT TEAMS 7

7. NASTAVENÍ KAMERY 8

8. BEZPEČNOST A LEGISLATIVA 10

Joyce

1. OBSAH BALENÍ



Poznámka:

- Doporučujeme používat příslušenství dodané nebo schválené společností Yealink. Neschválená příslušenství třetích stran mohou mít za následek snížení výkonu.
- Používejte Yealink originální PoE adaptér (54V/0.56A) k napájení videokonferenčního systému. Použitím neoriginálních adaptérů může dojít k poškození zařízení.
- Využijte magnetických kroužků na HDMI kabely, abyste zabránili elektromagnetickému rušení.

2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ



Poznámka:

- Pokud připojíte dotykové zobrazovací zařízení, je možné VC 210 ovládat buď dálkovým ovládáním nebo dotykovým ovládáním.
- Pokud provedete zapojení bez dotykové obrazovky, je možné použít pouze dálkové ovládání.

3. INSTALACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE A STAHOVACÍCH PÁSEK

Instalace baterií:



Upevnění kabelů pomocí stahovacích pásek:

4. PŘIPOJENÍ ZVUKOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Připojte CP900 pro lepší zvuk videokonference.



CP900

5. DÁLKOVÝ OVLADAČ VCR20



1.) **Tlačítko ztlumení**
Stisknutím vypnete nebo zapnete mikrofon.

2.) **Rolovací kolečko**

- posunutím nahoru přiblížíte kameru
- posunutím dolů oddálíte kameru
- stisknutím potvrdíte akci

3.) **Tlačítko pro příjem hovoru**
Stisknutím přijmete hovor.

4.) **Tlačítko Teams**
Stisknutím se připojíte ke schůzce.

5.) **Auto Framing**

Stisknutím povolíte nebo zakážete funkci auto framing.

6.) **Navigační tlačítko**
Stisknutím procházejte položkami menu.

7.) **Tlačítko ukončení hovoru/tlačítko zpět**

- dlouhým stisknutím opustíte schůzku
- stisknutím se vrátíte zpět v nabídce

8.) **Tlačítko pro zvýšení/snížení hlasitosti**
Stisknutím tlačítka zvýšíte/snížíte hlasitost**.**

6. PŘIHLÁŠENÍ DO MICROSOFT TEAMS

Webové přihlášení (doporučená metoda)

Přihlášení k Microsoft Teams přes webový management:

1. Vyberte možnost **Sign in.**
   Budete automaticky připojeni do Microsoft Intune Company Portal.

2. Vyberte **Sing in from another device** na obrazovce Přihlášení.



3. Ve Vašem počítači přejděte na https://microsoft.com/devicelogin

4. Zadejte kód zobrazený na Vašem koncovém zařízení a stiskněte **Next.**

5. Zadejte přihlašovací údaje svého účtu nebo vyberte požadovaný účet pro přihlášení. Po úspěšném přihlášení do Microsoft Intune Company Portal se zobrazí potvrzovací zpráva.

Normální přihlášení

Přihlášení k Microsoft Teams na vašem koncovém bodu:

1. Vyberte možnost **Sign in.**
   Budete automaticky připojeni do Microsoft Intune Company Portal.

2. Na obrazovce Přihlášení zadejte informace o účtu a vyberte **Next**.

3. Postupujte dle pokynů na obrazovce.

7. NASTAVENÍ KAMERY

Pro ovládání kamery lze využít základní ovládání PTZ.

Chcete-li ovládat polohu kamery pomocí dálkového nebo dotykového ovládání, postupujte následovně:

1.) Vyberte **More > Settings > Device Settings > Control.**



2.) Vyberte / pro přiblížení/oddálení kamery.

3.) Náklon kamery ovládejte šipkami.

Pro reset kamery postupujte následovně:
1.) Vyberte **More > Settings > Device Settings > Control**.

2.) Vyberte **Reset**.

Dále můžete změnit **nastavení expozice**, **vyvážení bílé**, **grafiku** a **povolit/zakázat auto framing** a další.

Další informace naleznete v souvisejících dokumentech obsahujících uživatelské a administrátorské manuály dostupných na stránce podpory Yealink: http://support.yealink.com/. Můžete také požádat týmu technické podpory Yealink o pomoc.

Montáž na stěnu

Pro montáž na zeď lze využít držák pro montáž VC210 na zeď, který lze dokoupit. Doporučená výška pro instalaci je 1,6 m.



Montáž na TV podstavec nebo stojan

Televizní podstavec nebo stojan je nutné dokoupit samostatně. Televizní podstavec nebo stojan by měl být schopen unést hmotnost nejméně 5 kg.





8. BEZPEČNOST A LEGISLATIVA

Zařízení je určeno k používání v těchto podmínkách:

- Je určen pro VoIP telefonování.
- Musí být umístěn na stabilní pracovní desce v místnosti s teplotou 0 - 40 °C, která nesmí být překročena. Vlhkost: 10% – 95%.
- Nesmí být vystaven přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýván.
- Není určen k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
- Nesmí být instalován v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje.

Rozměry:

- Kodek: 300x70x86.6 mm, Dálkový ovladač: 190x55x24 mm. Váha celého balení 1,1 kg.

Čištění

- Před čištěním přístroj odpojte od napájení nebo od ethernetového kabelu (při použití PoE). Na čištění použijte vlhký hadřík.
- Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky.

Bezpečnostní pokyny

Zařízení je dodáváno s přenosným napájecím zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na jeho typovému štítku. Pokud si nejste jisti, jaké napájení je ve vašem domě, obraťte se, prosím, na vašeho distributora elektrické energie.

Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od PC a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka:

- Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda nebo jiná tekutina.
- Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl.
- Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen.

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru připojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Přívodní elektrickou šňůru nezatěžujte žádnými předměty a neumisťujte ji na místo, kde by po ní mohl někdo šlapat, nebo by mohlo dojít k jejímu poškození. Zvláštní pozornost věnujte zástrčce elektrické šňůry. Je-li zástrčka poškozená, zařízení nesmíte používat. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou součást zařízení. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném smontování výrobku se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem, jakmile výrobek znovu zapojíte. V případě nutného servisního zásahu nebo opravy se obracejte výhradně na kvalifikované servisní techniky. Uvedený symbol na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej prosím odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Za škody vzniklé nedodržením technických návodů a pokynů k instalaci a obsluze neručíme.

U tohoto zařízení doporučujeme pravidelně aktualizovat firmwary na nejaktuálnější verze a to nejen vzhledem k jejich technickým vylepšením, ale i pokročilejším bezpečnostním funkcím. Aktuální firmwary jsou k dispozici na webových stránkách: www.joyce.cz

Aby nedocházelo k neoprávněnému zneužití IP telefonie, doporučujeme dostatečně zabezpečit Vaši počítačovou síť a současně i Vaši IP ústřednu, pokud ji používáte.

Současně doporučujeme, po prvotním přihlášení, změnit defaultní hesla pro všechny uživatele nacházející se ve webové administraci (např. admin, user, atd.). Nová hesla by měla splňovat základní požadavky na složitost tzn. minimální délka 10 znaků. Heslo by mělo obsahovat současně číslice, malá i velká písmena a speciální znaky.

Účel použití zařízení je přenos signálu z vysílacího zařízení do přijímacího zařízení v ČR a zemích EU, použitá frekvence v pásmu 1880MHz～1900MHz (24dbm), výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění VO-R/10/11.2016-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu vydaným ČTÚ s účinností od 15.12.2016. Softwarové nastavení technických parametrů jiné země, než je země provozování zařízení může znamenat porušení zákonem daných požadavků pro volný provoz zařízení.

Doporučujeme používat příslušenství vyrobené nebo schválené výrobcem Yealink. Použití neschváleného příslušenství výrobců třetích stran může mít za následek snížení výkonu a poškození produktu.

IP telefon musí být používán pouze s originálním adaptérem Yealink. Použití adaptérů od výrobců třetích stran může způsobit poškození telefonu. Za škody vzniklé nedodržením technických návodů a pokynů k instalaci a obsluze neručíme.

Váš prodejce:

Servis

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.

Placený pozáruční servis zajišťuje:
JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6, 614 00 Brno
tel.: +420 539 088 010
e-mail: support@joyce.cz

Více informací o produktu a další produkty značky Yealink naleznete na webu **www.joyce.cz**

CE RoHS

JOYCE ČR, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:

Yealink VC210

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU. Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu www.joyce.cz.

Version 1.1